




注意!

电子类安装工作必须由专业电工操作

灯具灯盘中的LED光源不可更换, 一旦光源进入寿命终结阶段, 必须更换整个灯盘



* 开关
按一下开关, 开灯; 再连续按两下开关: 关灯。长按开关, 即进入调光模式, 从亮到暗;
松开开关, 再次长按开关, 则从暗到亮。长按开关至您所需要的亮度松开, 则可锁定该亮度。

